

Erledigt

Systemplatte wird als Extern angezeigt

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Dezember 2019, 23:12

[Zitat von kabaday](#)

allerdings wird mir meine systemplatte unter Disk Utility als externe und nicht interne Platte angezeigt

Versuche das hier bitte mal...

Klick -> [Gigabyte GA-P35 DS3P](#) 😊