

Probleme mit RX 570

Beitrag von „Arkturus“ vom 9. Januar 2020, 11:01

Wie [mitchde](#) schrieb, im Bios nicht benötigte Ports rausnehmen. Mir fällt serial und parallel ein.

Gibt es Einstellungen für Audio, z. B. Frontausgang?