

Build Asus Z390-A Prime, 9900K, 5700XT Catalina OpenCore mit Problemen

Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2020, 20:20

Interessantes Thema...

Ich selbst nutze immer die "ENTF"-Taste für ins BIOS zu gehen.

Ansonsten hätte ich mal die ein oder andere Frage:

- Ist in Windows der "Fast Startup" deaktiviert, damit die Kiste auch wirklich runterfährt und nicht im erweiterten Hibernateteile der Hardware weiterhin belegt?
- In welchem Slot steckt die Fenvi-Karte?
- Ist der USB-Port des BT-Anteils der Fenvi-Karte über den USBPorts.kext auf "internal" gestellt?
- Hast du mit OC 0.5.4 auch die neuen Funktionen in deine config.plist übernommen?
 - Die folgenden beiden Angaben helfen zum Beispiel bei Tastatur-Problemen im Picker

Key	Class	Value
Root	Dictionary	0 key-value pairs
ACPI	Dictionary	3 key-value pairs
Booter	Dictionary	1 key-value pair
DeviceProperties	Dictionary	1 key-value pair
Kernel	Dictionary	3 key-value pairs
Misc	Dictionary	0 key-value pairs
NVRAM	Dictionary	3 key-value pairs
PlatformInfo	Dictionary	0 key-value pairs
UEFI	Dictionary	5 key-value pairs
ConnectDrivers	Boolean	YES
Drivers	Array	3 ordered objects
Input	Dictionary	8 key-value pairs
KeyForgetThreshold	Number	5
KeyMergeThreshold	Number	2
KeySupport	Boolean	YES
KeySupportMode	String	Auto
KeySwap	Boolean	NO
PointerSupport	Boolean	NO
PointerSupportMode	String	
TimerResolution	Number	50000
Protocols	Dictionary	13 key-value pairs
Quirks	Dictionary	13 key-value pairs

- Dafür sollte aber die alte UsbKbDxe.efi und die neue AppleUsbKbDxe.efi aus der Liste der Drivers in der config.plist entfernt werden.
 - Zusätzlich beachten: Für die Auswahl im Picker nicht die Zahlen des Ziffernblocks, sondern die oberste Tastaturreihe nutzen.
- Wie hast du deine(n) Monitor(e) angeschlossen? HDMI, DP oder beides?
 - An welchen Ports hängen deine SATA-Platten genau? (SATA6G_1, *_2, ...)

Da ich BT nur für meine Kopfhörer und das auch ohne Dualboot-System nutze, musst du für die BT-Geschichte ggf. noch auf Rückmeldung anderer User warten.