

Bluetooth Dongle Problem nach Sleep

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Januar 2020, 14:15

Wenn noch nicht geschehen die USB-Schnittelle vom USB-BT Dongle auf intern setzen.

Generell stellt sich die Frage wie du USB definiert hast. Am besten ist es wenn man der Anleitung vom Hackintool folgt.