

**Erledigt**

## **Internes Intel Bluetooth aktiviert mit BrcmPatchRAM3: wie ausschalten?**

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 22. Januar 2020, 23:04**

Du könntest sonst probieren ob das Power Management mit dem funktioniert:  
[github.com/zxystd/IntelBluetoothFirmware](https://github.com/zxystd/IntelBluetoothFirmware)