

**Erledigt**

## **Internes Intel Bluetooth aktiviert mit BrcmPatchRAM3: wie ausschalten?**

**Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 23. Januar 2020, 08:15**

Ich hatte damals meinem BIOS direkt gesagt, lass das Ding aus. Ich konnte es da dezidiert auswählen, ob WLAN und/oder Bluetooth.

Mein Intel-Chip lief garnicht.

seit Dienstag habe ich das Modul gegen ein BRCM934xxxxxx getauscht. Nach dem ich meine USB-Ports überarbeitet hatte, lief dann alles.