

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 9. Februar 2020, 15:41

Habe mal an meinem T440 bzgl. OpenCore weitergemacht. [al6042](#) hatte es im November auf dem Stammtisch schon soweit lauffähig hingbracht. Was nicht geht ist Audio sowie das Batterysymbol welches Änderungen (Stecker rein .. Stecker raus) nicht erkennt. Nach Sleep/Wake ist es aktualisiert. Aber nicht im laufenden Betrieb. Prozente zählen aber. Geht sich eigtl. nur um den "Blitz".

Auf OpenCore 056 habe ich das Ganze schonmal geupdated. Vllt. kann da jemand mal drüberschauen.

Seltsam ist das Audio so gar nicht will. ID stimmt und die Properties sind auch enthalten.