

Erledigt Schrottintosch

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 20. Februar 2020, 07:59

Der ACPI-Ordner liegt auf der EFI-Partition unter EFI/Clover/ACPI