

# Brauche Starthilfe für OpenCore config.plist

Beitrag von „griven“ vom 18. März 2020, 14:11

Hallo [bounty96](#) füge folgenden Block:

Code

```
1. <dict>
2. <key>Base</key>
3. <string>__ZN8AppleRTC14updateChecksumEv</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>Disable RTC checksum update on poweroff</string>
6. <key>Count</key>
7. <integer>1</integer>
8. <key>Enabled</key>
9. <true/>
10. <key>Find</key>
11. <data>
12. </data>
13. <key>Identifier</key>
14. <string>com.apple.driver.AppleRTC</string>
15. <key>Limit</key>
16. <integer>0</integer>
17. <key>Mask</key>
18. <data>
19. </data>
20. <key>MaxKernel</key>
21. <string></string>
22. <key>MinKernel</key>
23. <string></string>
24. <key>Replace</key>
25. <data>
26. ww==
27. </data>
28. <key>ReplaceMask</key>
29. <data>
30. </data>
31. <key>Skip</key>
```

32. <integer>0</integer>

33. </dict>

Alles anzeigen

unter Kernel -> Patch in Deine config.plist ein damit sollte das Problem mit den CMOS Reset's behoben sein. Das ist das Äquivalent zu der AppleRTC Einstellung in Clover 😊