

Erledigt

Sound rauscht

Beitrag von „Rambo45“ vom 18. September 2011, 23:01

Hallo Leute guten abend erstmal. Bei mir rauscht der sound worann kann das liegen? Ist voodooHDA ist installiert. Ich habe ALC1200, aber irgendwo habe ich gelesen dass ALC888 besser laufen soll finde ich aber nicht. Kann mir jemand elfen, kann ich voodoo entfernen und alc88 [kext installieren](#)?
Danke im voraus.