

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 25. März 2020, 17:48

[JimSalabim.](#)

config.plist:

Bootargument *slide=0* ist wieder drin.

AppleCpuPmCfgLock und AppleXcpmCfgLock waren bereits gesetzt.

Unter Systemeinstellung/Startvolume ist die richtige SSD markiert.

"Habt ihr den MSR 0xE2 Unlock drin oder nicht?" Wo finde ich den Eintrag?

Gibt es die Möglichkeit in OpenCore eine Zeit zu setzen, wonach das Betriebssystem automatisch gestartet wird? (z.B. 5s)

Danke!