

Erledigt SL von USB installieren

Beitrag von „TuRock“ vom 26. März 2013, 20:01

Alle Komponenten ausbauen wie RAM und Grafikkarte (die hast du nachträglich eingebaut, oder ?) Versuchs mit Onboard-Grafik !

Fehlerquelle suchen, wenn du dann immer noch der Meinung bist das dein Bios defekt ist, kannst du [hier neue Bios Chip](#) bestellen !