

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „ebs“ vom 29. März 2020, 20:41

Langsam versuche ich mich OpenCore anzufreunden und einzuarbeiten. Dank der EFI von [@al6042](#) zu dem GA H170n Board ist der Einstieg schon mal enorm erleichtert. Aber ein paar Kleinigkeiten bleiben noch. Meine AMD RX570 läuft, VideoProc meldet auch das H264 und HEVC verfügbar ist. Wo ich noch nicht klar komme ist die USB-Geschichte. Laufwerke werden am Hub als externe Laufwerke erkannt und lassen sich auswerfen, aber direkt am USB-Anschluß als intern deklariert und lassen sich somit nicht auswerfen. Muss ich meine alte USB-Kext-Datei integrieren oder woran liegt es. Ein kleiner Tip wäre gut damit ich das Problem lösen kann.

Ich lade mal die config.plist hoch, für Expertentipps. Ich bin da ja noch Lehrling in der Bewerbungsphase.