

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „al6042“ vom 29. März 2020, 20:48

Na ja... wenn der Port als "intern" deklariert ist, macht es ja auch keinen Sinn dort die Auswerfen-Funktion dran zu haben.

Ich habe die Ports, an denen immer ein USB-Gerät, wie der Logitech Unifying-Dongle oder meine USB-Disk-Copy-Station, dranhängt auf "intern" gesetzt.