

Erledigt

Confused...Ich steig da durch das ganze Wirrwar irgendwie nicht durch...

Beitrag von „apfel-baum“ vom 31. März 2020, 18:52

[cybercorp](#)

hallo, falls du nicht weißt, was es mit den super-ios auf sich hat,

wenn dir der kram erst garnicht im bios angezeigt wird-ist es egal,

was das eigentlich ist die perepherie : das sind die com bzw rs232 und der parallel-port lpt,- vor langer zeit und auf industrie-boards werden die mitunter zu steuern benutzt, unter alt fällt z.b. auch der ps2 port für maus und oder tastatur. je nach boardherstellter sind die dementsprechenden pins noch auf dem mainboard und können via stecker und blende von außen zugänglich gemacht werden. ist so ähnlich wie der usb2 oder auch usb3 socket auf dem mainboard, soweit vorhanden.

warum du eine bootschleife haben kannst-blick in die crystalkugel- z.b. ist das heruntergeladene image zwar auf dem usb-stick, aber hat crcfehler, sprich prüfsummenfehler und hat somit einen software-hau-weg. das kann entweder schon beim herunterladen,speichern und oder beim übertragen auf den usb-stick passieren und oder hat transmac da mist gebaut. oder der usbstick hat ansich einen hau weg. wenn du schon im bios bist, stelle die defaultwerte ein, bzw. xmp profile beim ram aus, schnellstart aus. acpi sollte an sein, im bootmenü ggf. vom usb-stick als uefi-device booten.

diverse angaben auf dem bildschirm, füge den -v verbose bootflag hinzu und mache ein bild davon, füge es hier bei

lg und viel erfolg

:edit: nach der install, bootest du da vom stick, oder von der ssd -partition?