

Prozessor i5 gegen i7 tauschen

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2020, 19:56

Meines Erachtens sind die wichtigsten Einträge pro Connector die folgenden, grün markierten:

framebuffer-con0-busid	Data	⌚ <05000000>
framebuffer-con0-enable	Data	⌚ <01000000>
framebuffer-con0-flags	Data	⌚ <C7030000>
framebuffer-con0-index	Data	⌚ <01000000>
framebuffer-con0-pipe	Data	⌚ <12000000>
framebuffer-con0-type	Data	⌚ <00040000>
framebuffer-con1-busid	Data	⌚ <06000000>

Wobei "framebuffer-conX-enable" = "01000000" nur den Connector aktiviert und "framebuffer-conX-type" = "00040000" die Ausgang auch für HDMI möglich macht.

Dort wird aus den Kexten heraus der Wert "00080000" für DisplayPort vergeben.

Nimm doch mal jeweils die anderen Angaben in den einzelnen "conX"-Bereichen raus und versuche es nochmal.