

Hacky geht nicht an

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 2. April 2020, 15:17

Zieh mal alle sata-Kabel ab, PCI-Karten raus, auch vom Strom ab, passiert dann mehr, Video-Kabel an iGPU