

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jono“ vom 6. April 2020, 14:24

[Jordy91](#) Na das interne BT schaltest du im BIOS ab.

Vielleicht auch dann mal den Kext wieder rausnehmen, möglicherweise überschneiden sich da bisher der Stick und das interne BT

