

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „vivandi“ vom 20. April 2020, 18:01

Hallo Forum

ich habe ein HP Eltiebook 840G1 wo die Batterie anzeige nicht funktioniert

Verwende Opencore Bootloader

Audio

und das restliche funktioniert!