

Erledigt **OpenCore ALC221 kein sound**

Beitrag von „karacho“ vom 22. April 2020, 13:19

Probier mal ...

Da du ja jetzt wohl Audio über HDMI/DP hast, musst du in den Systemeinstellungen->Ton manuell auf das Ausgabegerät umswitchen.

