

Erledigt

OpenCore ALC221 kein sound

Beitrag von „karacho“ vom 23. April 2020, 17:52

Nutzt du auch noch einen USB-Audio Dongel? Oder wo kommt das her?

Die layout-id ist jetzt auf 11 eingestellt (0B000000) Ändere die layout-id in der config.plist mal auf 15, also 0F000000