

Erledigt

## OpenCore ALC221 kein sound

Beitrag von „karacho“ vom 23. April 2020, 21:00

Nein, keine unterschiedliche Werte für ein und dasselbe device. Hast du die audio Funktion im BIOS auch auf enabled? Und was passiert, wenn du ohne den USB audio single startest?