

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „RTK59“ vom 25. April 2020, 11:55

Ich habe folgende Errors in meiner bootlog gefunden:

Code

1. [EB|'WL:PWLFNV] Err(0xE) @ GV wake-failure
- 2.
- 3.
4. [EB|'FS:AGSVH] Err (0xE) @ 'AGU.0
5. [EB|'FS:AGSVH] Err (0xE) @ 'AGU.1
6. [EB|'FS:AGSVH] Err (0xE) @ 'AGU.2
7. [EB|'FS:AGSVH] Err (0xE) @ 'AGU.3
8. [EB|'FS:AGSVH] Err (0xE) @ 'AGU.4

Er startet zwar, jedoch interessiert mich womit diese Zeilen zusammenhängen.