

Erledigt

Ruhemodus - PC fährt herunter

Beitrag von „user232“ vom 26. April 2020, 13:12

Seit dem ich die fenvi BCM94360CS2 (WLAN/BT) eingebaut habe, schaltet sich der PC bei Eintreten des Ruhemodus automatisch aus. So was wie Ruhemodus gibts jetzt geht gar nicht mehr, weder automatisch noch manuell. Wo muss ich da suchen?