

**Erledigt**

## **Overclock meiner CPU , dann mit Multibeast I5 overclock installiert, jetzt steigt er aus**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. April 2013, 01:23**

Du hast wahrscheinlich mit der Installation von i5 Overclock mit MultiBeast eine SSDT.aml im Extra-Ordner angelegt! Die mußt du einfach löschen. Dann müßte dein System wieder starten! Wenn dir das nochmal passiert, kannst du auch mit dem Bootargument Drop SSDT booten! Durch Drop SSDT wird die SSDT nicht geladen!