

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „schmalen“ vom 28. April 2020, 15:31

Wollte beim Rechner im Bios CSM auf Enable setzen, leider funktioniert das nicht... nach reboot kommt auch nicht wie gewohnt der "Beep". sondern sofort siehe Bild.

Musste ein Bios Reset machen und das Profil neu laden. Weiss jemand von Euch was das sein kann?

P.S. Ich weiss der Monitor ist verstaubt 

