

## **Erledigt** Ganz von vorne

**Beitrag von „al6042“ vom 2. Mai 2020, 20:37**

Dann prüfe bitte in deinem BIOS nochmal die Angaben.

Unter Peripherals:

Initial Display Output = IGFX

Unter Chipset:

Internal Graphics = Enabled (nicht Auto)

[DVMT](#) Pre-Allocated = 32M oder besser 64M

[DVMT](#) Total Gfx Memory = MAX

Zudem hilft auch gerne mal ein NVRAM-Reset mit der F11-Taste im Clover Bootmenü.