

# Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht

**Beitrag von „al6042“ vom 5. Mai 2020, 23:01**

Wenn die intel BT-Geschichte noch aktiv sein sollte, müsste er sie doch über den Systembericht->USB und über das HackinTool sehen.

Mit letzterem kennt er dann auch den USB-Port, den er mit seinem bereits vorhandenen SSDT-UIAC.aml deaktivieren kann.

Da braucht er doch nicht den USBInjectAll dazwischen zu packen...