

# Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht

Beitrag von „NoBody\_0“ vom 6. Mai 2020, 19:18

Befilon da du schon onboard Bluetooth hast, dann wird er mit dem neuen angeschlossenen Bluetooth schneiden und daher wird keinen BT bei dir funktionieren, deshalb musst du den BT onboard deaktivieren und das machst du, indem du ein neues USBPorts.kest erstellst oder wie sei es mag USB-UIAC.aml plus USBInjectAll.kext...

Dafür gibt es schon menge Anleitungen wie du das machst, hier [Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch](#) zum Beispiel eine auf Deutsch und in diesem Forum 😊