

Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht

Beitrag von „NoBody_0“ vom 6. Mai 2020, 20:56

damit kann dir keine helfen, du musst an deinem PC setzen und jeden Ausgang testen zu welchem USBPort gehört,

du solltest wie schon gestern erwähnt habe, USBInjectAll.kext einpacken und SSDT-UIAC.aml deaktivieren und in config unter kernel->Quirks XhciPortLimit aktiviern danach siehst du alle USBports unter USB in Hackintool

Hier ist ein Bild, wie zum Beispiel bei mir aussieht

