

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. Mai 2020, 16:10

[plutect](#) Die Einstellungen und Werte sehen soweit eigentlich gut aus. Ansetzen könntest du beim Eintrag für Audiocodec. Bei mir ist dort 0 der richtige Wert.



The screenshot shows a portion of the OpenCore configuration.plist file. It is a table with three columns: the key name, the data type, and the current value. The 'AudioCodec' key is highlighted in blue, indicating it is selected. The value for 'AudioCodec' is 0, which is noted as the correct value in the text above. Other keys include 'AudioDevice', 'AudioOut', 'AudioSupport', 'MinimumVolume', 'PlayChime', and 'VolumeAmplifier'.

UEFI	Dictionary	9 items
APFS	Dictionary	5 items
Audio	Dictionary	7 items
AudioCodec	Number	0
AudioDevice	String	PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0xd)
AudioOut	Number	0
AudioSupport	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
MinimumVolume	Number	20
PlayChime	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
VolumeAmplifier	Number	0

Wichtig ist noch, dass AudioDxe.efi im Ordner Drivers ist und in die config.plist eingebunden ist, aber laut deinem Screenshot hast du den ja drin.