

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. Mai 2020, 18:10

[Zitat von useme2305](#)

die BCM94360NG läuft bei mir im PCI-E slot via steckkartenadapter.

Kann mir das mit der BCM94360NG mal jemand erklären? Ich blicke hier noch nicht ganz durch, was das überhaupt für ein Ding sein soll. Wegen der zwei Antennen dachte ich erst, das wäre einfach eine BCM943602CS in anderem Design, aber die Beschreibung sagt ja 5GHz- und 2,4GHz-WLAN. Der Anschluss ist ja offenbar ein A&E Key. Daher passt die Karte nicht in den CNVI-Slot des Boards und muss stattdessen mit Adapter am PCIe-Slot betrieben werden, fasse ich das so richtig zusammen? Ich kann allerdings online überhaupt keinen passenden Adapter dazu finden.