

# **Kriege sleep Mode einfach nicht zum laufen./Komme nicht mehr ins Bios**

**Beitrag von „Jono“ vom 12. Mai 2020, 15:02**

Da tauchen ja überall Meldungen zum USB Controller auf.  
Hast du dir selbst einen USB Kext mit dem Hackintool gebaut oder bist du mit USBInjectall unterwegs?

Das ist sehr wahrscheinlich die Ursache für die KP beim Sleep