

Erledigt

Roland Quad-Capture Problem bei der Aufnahme bei Asus P5Q EM und auch Gigabyte GA-G31-M

Beitrag von „SEQ303“ vom 14. Mai 2020, 12:51

keine Ahnung wie die CPU Daten in die Config kommen. Bei einer Config steht unter CPU was eingetragen . Wie kommen die Daten in die Config ? Habe grade eine neue erstellt da steht bei CPU nix. Kann man das automatisch eintragen lassen ? Beim Start Boot ?

Ist das richtig wenn in CPU in der Config nix ist ? Der Rechner bootet sauber hoch .

Gruß M