

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „karacho“ vom 17. Mai 2020, 16:27

Kontrolliere mal deine [Bios Einstellungen](#). Evtl ist da irgendwas im argen. Wenn du meinst, dass alles korrekt eingestellt ist und das auch nicht hilft, dann einmal das Bios auf die Default Werte resetten und die Einstellungen, die für macOS notwendig sind, nochmal neu einstellen.