

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „al6042“ vom 18. Mai 2020, 21:38

Haben sich in deinem BIOS die Serial-Port-Settings geändert?
Die Ports sollten deaktiviert sein.