

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „al6042“ vom 19. Mai 2020, 18:26

[StevePeter](#)

In der Bedienungsanleitung des Boards gibt es unter "Peripherals"->"Super IO Configuration" einen "Serial Port", den man en- oder disablen kann.

Obwohl das Board selbst keinen COM-Header hat, würde ich die Funktion trotzdem präventiv deaktivieren, damit über die ACPI-Tabellen auch kein Hinweis dazu an OSX übergeben wird.