

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Maclio“ vom 21. Mai 2020, 10:56

@[lev92](#)

Habe ich auch ab und zu. Ich wechsele schnell am Bildschirm via Kopf kurz zwischen DP und HDMI1 und 2 her.. und dann komm wieder das Bildsignal von dem DP..

Frage an alle, habe vor paar Tage gepostet das bei mir die GPU / Lüfter Probleme macht.

Heute habe ich bemerkt das mein GPU Temp nicht angezeigt wird unter iStats. Kann es das sein?

Muss ich was noch im Bios einstellen.

Oder hat es damit zu tun da sich die iGPU im BIOS auch aktiviert habe?

Siehe Bild

Gruss

Nachtrag\_> habe gerade im BIOS die iGPU deaktiviert. Ist immer noch gleich. GPU Temp. wird nicht angezeigt.