

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 20:31

Irgendein Bestandteil deines Systems wird nicht voll unterstützt.

Ich hatte den selben Fehler wie du und bei mir lag es daran, dass ich einen VGA Monitor am DVI Anschluss mit Adapter genutzt habe.

Leider muss ich an diesem Punkt ansonsten aber auch passen, weil meine Installation ansonsten immer auf Anhib ohne -x starteten :? und ich deswegen im Bereich der Fehlersuche nicht sonderlich gut informiert bin.

Da werden dir andere hier aber helfen können.

Die Einstellungen bzgl. XHCI findest du im BIOS unter Periphals. Dort muss xHCI auf Auto und xHCI sowie EHCI Hand Off auf Dsabled.