

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „teomi62“ vom 26. Mai 2020, 17:11

[JimSalabim](#) grazie per la rapida risposta.

Sì, il disco di avvio non viene più selezionato automaticamente, ma il selettore viene posizionato sulla partizione EFI e nelle preferenze di sistema / disco di avvio, se seleziono il disco che si arresta in modo anomalo e devo uscire forzatamente dalle preferenze.

Ho già ripristinato la NVRAM ma non ha avuto alcun effetto