

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 19:18

Wenn die Kiste nicht läuft IMMER mit -v (verbose), sonst siehste ja nicht wo sie hängen bleibt.