

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Maverick71“ vom 28. Mai 2020, 20:16

[JimSalabim](#) Der Bildschirm bleibt nicht schwarz.

Der Rechner bootet ganz normal. Während dessen (bei ca. 75% Ladebalken) wird etwas geladen,

wodurch der Bildschirm abgeschaltet wird und (vermutlich) ein andere Ausgang eingeschalten wird.

Ich sehe zwar nichts, aber der Rechner läuft weiter ganz normal.

Gebe ich mein PW ein, lädt der Rechner weiter nach (bis alles geladen worden ist).

In diese Richtung solltet ihr suchen bzw. ändern.

Ist es möglich mein 10.15.5 ohne BackUp downzugraden bzw. wiederzubeleben?

Ist es möglich nur bis 10.15.4 upzudaten?

Dann würde ich mein Rechner (10.15.2) wieder aufsetzen.