

Opencore kann nur vom Stick booten

Beitrag von „apfel-baum“ vom 30. Mai 2020, 10:48

[Parafin](#)

was, welche bioeinstellungen hast du gesetzt, uefi, legacy, csm enabled disabled....

bitte trage deine hardware in dein profil ein, so kann dir ggf. besser geholfen werden, es "scheint" nur am übertragen des efi-ordners zu scheitern, aber meine glaskugel ist leider grade bewölkt , und falls noch nicht gemacht [lektüre](#) von [g-force](#) lesen

lg 😊