

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „calabash“ vom 5. Juni 2020, 16:45

Der Boot Chime wird nicht mehr abgespielt.

Seltsam finde ich die inkonsistente Ausgabe von Hackintool und dem Terminal bei gesetztem SystemAudioVolume von 0x46 in der config.plist.

Code

1. `nvrnm -p | grep -w SystemAudioVolume`
2. `SystemAudioVolume >`

```
SystemAudioVolume          <3e>
SystemAudioVolumeDB        <ee>
```

Hat jemand eine Idee?