

# **Dell Optiplex 3020 uff i5 Haswell Catalina bricht Install 2 Minuten vor Fertigstellung ab**

**Beitrag von „jboeren“ vom 7. Juni 2020, 10:09**

Die [SIP](#) kannst du deaktivieren in deine config.plist.

0x67 = ausgeschaltet

0x00 = eingeschaltet