

Erledigt

ASRock X299 Extreme4 Anleitung und Frage zu Dualboot und Bootfehler

Beitrag von „hackschlafosx“ vom 7. Juni 2020, 16:58

Hallo, danke für deine ausführliche Antwort, ich weiß das zu schätzen!

CFG-Lock disabled kann ich bei meinem Mainboard auswählen, ob das noch bei nem Update auf die aktuelle Version (Cascade Lake X support) noch möglich sein wird, weiß ich nicht.

Zitat

Der Cascade Lake X thread ist gleichzeitig die Lösung für das MSR Problem als auch die ACPI Geschichte.

Meinst du mit ACPI Geschichte diese Fehlermeldung?

Code

1. Error allocating 0x11ced pages at...

Ich habe vorhin mal einen Open Core Bootstick samt SSDTs [erstellt](#), und komme zumindest bis ins Bootmenu und ein wenig darüber hinaus - genau genommen bis:

Code

1. 47:467 00:107 OCSMC: SmcReadValue Key 4D535463 Size 1
2. 47:548 00:081 OCSMC: SmcReadValue Key 4D534163 Size 2

Danach kommen ganz viele <NUL><NUL><NUL>...

Ich schau mir morgen nochmal meine DSDTs an und gehe nochmal die config.plist durch. Evtl. muss ich bei den ACPI-Patches auch schauen, ob ich etwas vergessen habe, ich habe bishernur EC und Plug.

Ich bin sehr gespannt auf den überarbeiteten Guide! Danke!