

Asrock z390M itx HDMI funktioniert nicht.

Beitrag von „itisme“ vom 10. Juni 2020, 16:03

Nein, der gehört in die config.plist

Evtl. hat Du da schon einen <dict>-Bereich unterhalb von "<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>".

Diesen <dict>-Bereich kannst Du mit einem Editor gegen meinen <dict>-Bereich austauschen.