

Asrock z390M itx HDMI funktioniert nicht.

Beitrag von „itisme“ vom 10. Juni 2020, 16:36

Ich meine den Bereich der Zeilen von <dict> bis </dict>.

Dieser ist hier entscheidend.

Anbei der PCI-Bereich als plist 😊

Die Datei kannst Du mit dem Clover-Configurator öffnen, den Bereich unter "Devices" -> "Properties" kopieren und in Deine Config einfügen.

Den alten Pfad natürlich vorher löschen. 😊

[yy.plist](#)