

OpenCore 0.5.9: Ich komme im Verbose Screen des ersten Boots nicht weiter.

Beitrag von „maccie“ vom 13. Juni 2020, 16:27

Ich habe anscheinend [BIOS Settings](#) falsch gesetzt.
Nein. Muss ich denjenigen erst fragen, ob ich das darf.

Ich lade es hoch sobald ich Zugriff drauf habe.

EDIT: So, alles läuft. iGPU läuft auch. Bluetooth läuft jedoch nicht. Ich habe die Fenvi Karte. Ich glaube, die muss ich erst am Motherboard connecten, damit BT läuft.

Dann ist die Frage: Ich habe keinen Bootloader. Sobald ich den Stick rausziehe oder den Rechner anmache, bootet er in Windows. Ich möchte aber anfangs wählen können, wohin er booten soll. Was habe ich da für Möglichkeiten bzw. wie kann ich mir das einrichten?