

# Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „StevePeter“ vom 13. Juni 2020, 17:47

Hallo,

die itlwm.kext wird nicht laden. Versuche ich es manuell kommt folgende Antwort:

```
sudo kextload -v /Volumes/HDD2/itlwm.kext
```

```
Requesting load of /Volumes/HDD2/itlwm.kext.
```

```
/Volumes/HDD2/itlwm.kext failed to load - (libkern/kext) not loadable (reason unspecified);  
check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8).
```

Woran liegt das?

Gruß und schönes WE 😊